

Verodur-satina

Матовая высокоэффективная дисперсия

- ▲ Матовая синтетическая дисперсия содержащая соли металлов
- ▲ Замечательные пленкообразующие свойства
- ▲ Особо изностостойкое, грязеотталкивающее, нестирающееся при влажной уборке и предотвращающее скольжение средство
- ▲ Очень хорошая водостойкость
- ▲ С сертификатом по стандарту DIN 18032
- ▲ Коэффициент трения скольжения от 0,4 до 0,6 μ
- ▲ Стойкость к средствам для дезинфекции поверхностей
- ▲ Матовая пленка не приобретает блеск даже при полировании



Область применения

Применяется на водостойких, пригодных для нанесения защитных слоёв, прошедших глубокую очистку напольных покрытиях, например, из ПВХ, резины, линолеума, впитывающей натурального и искусственного камня. Перед применением на покрытиях с полиуретановым или полиэтиленовым верхним слоем необходимо выполнить тест на прилипание.

Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. Взболтать средство перед использованием! Не допускать высыхания средства на флаумере. После использования немедленно закрыть канистру. Во время нанесения и просыхания средства не допускать сквозняка.

Нанесение защитного покрытия:

В зависимости от впитывающей способности поверхности 2–3 слоя с интервалом прибл. 30 минут. После выполнения глубокой чистки и короткого времени высыхания нанести неразведённое средство тонким слоём, например, с помощью плоского мопа или шубки. Расход: 25,0 мл/м² про нанесение.

При повседневной чистке не использовать средства для влажной уборки по уходу, т.к. из-за них возможно появление глянцевого эффекта.



Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования! Беречь от мороза.

Состав

Полимерные дисперсии, твёрдые полиэтиленовые воски, водорастворимые растворители, сшивающие смолы, консерванты. показатель pH в концентрате: прибл. 8

Номер артикула	Упаковочная единица (уе)
j201005	2 PCR-канистры x 5 л в коробке

Количество упаковочных единиц на палете
56