

ARCANDIS-Alufin

Средство для мытья посуды и столовых приборов из алюминия

- ▲ Жидкое концентрированное моющее средство для мытья посуды, для применения в профессиональных посудомоечных машинах
- ▲ Тщательное удаление налипших жиров, крахмала и белков, а также засохших остатков пищи
- ▲ Предотвращает образование известковых отложений
- ▲ Благодаря специальной антикоррозионной защите особенно хорошо подходит для применения в кастрюлемоечных машинах и для чистки алюминия



Область применения

Для любых видов щёлочестойких материалов из алюминия, нержавеющей стали, серебра, фарфора и пластика. Пригодность для анодированного алюминия следует проверять. Не подходит для чистки посуды из меди, латуни и резиновых вещей.

Применение

Перед первым применением следует проверить материал в малозаметном месте на устойчивость к воздействию средства. Соблюдать руководство по эксплуатации производителя машины.

Автоматическое мытьё посуды:

Дозировка составляет 2–6 л воды.

Дозировка выполняется через встроенное в машину дозирующее устройство или с помощью программируемых дозаторов KIEHL. Для получения максимально эффективной очистки специалист по обслуживанию от KIEHL устанавливает дозировку в соответствии с конкретными условиями (жёсткость воды, степень загрязнения, тип машины).

Расход зависит от специфических для объекта условий и нормативов.

Оптимальная эффективность очистки обеспечивается в сочетании с ополаскивателями ARCANDIS-Shine или ARCANDIS-Splend.



Указания

Изготовитель не несёт ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или неквалифицированного применения средства. Только для профессионального использования!

Состав (в соответствии с 648/2004/ЕС)

Фосфонаты < 5 %, фосфаты 5–15 %, щёлочи, диспергаторы, агенты растворения, средства для защиты от коррозии.
показатель pH в концентрате: прибл. 13,5

Маркировка

Маркировка (в концентрате): СГС05, Опасен. Н314 При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. P280 Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. P305+P351+P338 ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. P308+P313 ПРИ ПОДОЗРЕНИИ НА ВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗДЕЙСТВИЯ: Обратиться к врачу. Содержит: Sodium Silicate (INCI)

Номер артикула	Упаковочная единица (ue)	Количество упаковочных единиц на палете
j560310	Канистра x 10 л	60
j560372	Бочка x 200 л	2